

Saluber, le tapis capteur de poussières est adapté à tous les secteurs où la pureté de l'air est cruciale.

Ce tapis est constitué de 30 feuilles de polyéthylène légèrement adhésives et transparentes, lesquelles sont fixées sur une feuille de base fortement adhésive. La surface auto-adhésive piège les poussières fines et les impuretés qui se trouvent sur les semelles de chaussures et les roues des chariots.



SALUBER est un tapis capteur de poussières utilisé partout où la propreté doit être parfaite et où la présence de corps étrangers contaminés doit être évitée (par exemple : dans les hôpitaux, les salles blanches, l'industrie pharmaceutique, les laboratoires, etc.).

Simple
Antimicrobien
Léger
Unique
Bactériostatique
Efficace
Recommandé

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Tapis effeuillable jetable
- ▶ Facile d'utilisation
- ▶ Les différentes feuilles se décollent facilement et sont numérotées de 30 à 1.
- ▶ Aucun résidu d'adhésif
- ▶ Couleur : bleu

3 tailles disponibles

Conditionnement : 5 tapis de 30 feuilles

120 cm x 45 cm
120 cm x 60 cm
120 cm x 90 cm

Pour quelques centimes d'euros / jour

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous appeler au 04 72 31 06 08

Mode d'emploi

- 1 Nettoyez et séchez la surface où sera placé le tapis.
- 2 Enlevez le film protecteur blanc sous le tapis.

AVERTISSEMENT

Lorsque vous retirez le film protecteur, assurez-vous que le film adhésif avec la face blanche est placé sur le sol.

- 3 Lissez la surface du tapis (verticalement ou horizontalement selon vos préférences).
- 4 Détachez le film protecteur situé sur le tapis (un film protecteur bleu).
- 5 Retirez les feuilles contaminées en fonction de leur degré de saleté. Les feuilles restantes sont numérotées dans l'ordre décroissant de 30 à 1.



*Testez-le !
Et vous y adhérez !*

PRÉCAUTIONS

- ▶ Les tapis ne doivent être utilisés qu'en intérieur.
- ▶ Ils adhèrent exclusivement à des surfaces lisses.
- ▶ Évitez tout contact avec l'eau ou des semelles humides afin de réduire les risques de chute.
- ▶ Transportez et stockez les tapis uniquement dans l'emballage d'origine.
- ▶ Ne pliez pas l'emballage.
- ▶ Conservez les tapis dans un endroit frais et sec.
- ▶ Protégez-les de toute source de chaleur excessive.
- ▶ Protégez-les de l'humidité et des rayons directs du soleil.
- ▶ Jetez-les dans la poubelle réservée aux matières plastiques.